



数字式混合伺服驱动器 用户手册

版本: V1.0



深圳市研控自动化科技有限公司 www.yankong.com



# 目录

前言	1
1 概述	2
1.1 产品介绍	2
1.2 特性	2
1.3 应用领域	2
1.4 产品命名规则	2
2 性能指标	3
2.1 电气指标	3
2.2 环境指标	3
3 安装	4
3.1 安装尺寸	4
3.2 安装方法	4
4 端口与接线	5
4.1 接线示意图	5
4.2 端口定义	5
<b>4.2.1</b> 电源输入端口	5
<b>4.2.2</b> 电机输出端口	6
4.2.3 编码器反馈端口	6
4.2.4 控制信号端口	6
4.2.5 RS232 通讯端口	7
4.2.6 状态指示	7
<b>4.2.7</b> 软件升级端口	7
4.2.8 按键 X4	7
5 菜单操作	8
5.1 操作界面	8
5.2 菜单介绍	8
5.2.1 系统监视菜单项	9
5.2.2 参数设置菜单项 PA	9
5.2.3 参数管理菜单项 EE	12
5.2.4 内部测试菜单项 Sr	13
5.2.5 历史故障显示 dE	13
6 适配电机	14
6.1 电机尺寸	14
6.2 编码器延长线规格	15
6.3 电机规格	15
6.4 技术参数	15
6.5 矩频特性曲线图(仅供参考)	16
7 常见故障及处理	17

# YAKOTEC® www.yankong.com

#### MS-M3 V1.0 用户手册

	7.1 确认要点	17
	7.2 故障分析与处理	18
8	8 保修及售后服务	19
	8.1 保修	19
	8.2 售后服务	19



# 前言

感谢您使用本公司数字式混合伺服驱动器。

在使用本产品前,请务必仔细阅读本手册,了解必要的安全信息、注意事项以及操作方法等。

错误的操作可能引发极其严重的后果。

# 声明

本产品的设计和制造不具备保护人身安全免受机械系统威胁的能力,请用户在机械系统设计和制造过程中考虑安全防护措施,防止因不当的操作或产品异常造成事故。

由于产品的改进,手册内容可能变更,恕不另行通知。

用户对产品的任何改装我公司将不承担任何责任。

阅读时,请注意手册中的以下标示:





# 1 概述

#### 1.1 产品介绍

MS-M3 属于混合伺服驱动器系列,采用新一代 32 位 DSP 电机控制技术,彻底克服 了开环步进电机丢步的问题,大幅提升步进电机的高低速性能和力矩使用率,并有效降低 电机发热。

混合伺服驱动系统结合了开环步进驱动方案与伺服控制方案的优点,特别适合于开环 步进驱动控制方案的升级,以及传统伺服控制方案的降成本场合。

## 1.2 特性

- 数字 PI 电流环,低噪音。
- 三种运行模式:
  - 自运行模式:可通过脉冲信号触发电机运行。脉冲信号光耦导通时,电机按照 PA-45~PA-53 的参数设定开始自运行;关断时,电机停止自运行。
  - 开环模式:用于测试、调试和应急使用。电机温升较高。
  - 位置模式: 此模式为驱动器的默认模式,适用于绝大部分场合。驱动器工作 在此模式时,电机不丢步、温升低及高低速性能均优于开环模式。
- 细分设定可为 400-60000 之间的任意数。
- 具有过流、错相、过压和跟踪误差超差等保护功能。
- 六位数码管显示,可方便设置参数与监视电机运行状态。
- 脉冲指令均值滤波器,滤波器可以将无加减速的曲线变成梯形加减速曲线,极大 地平滑运动。而梯形加减速曲线经过滤波后变为更加平滑的S形加减速曲线。特 别适合于点位运动场合。
- 三种脉冲指令形式:脉冲+方向、双脉冲和正交输入。

#### 1.3 应用领域

主要应用于机器人、工业机械手臂、雕刻机、剥线机、打标机、切割机、绘图仪、数 控机床、自动装配设备和花样机等。

#### 1.4 产品命名规则





# 2 性能指标

# 2.1 电气指标

<b>谷 娄</b>	MS-M3				
<i>参</i>	最小值	典型值	最大值	单位	
连续输出电流	0	-	6	А	
输入电源电压		110		Vac	
逻辑输入电流	7	10	20	mA	
脉冲频率	0	-	200	kHz	
绝缘电阻	500			MΩ	

# 2.2 环境指标

冷却方式	自然冷却或外加散热器			
	使用场合	尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体		
伸田五倍	温度	0°C-50°C		
使用外境	湿度	40-90%RH		
	振动	5.9 m/s <sup>2</sup> Max		
保存温度	-20°C-+80°C			
重量	约 2000 克			



# 3 安装

3.1 安装尺寸



#### 正面和侧面安装示意图(单位:mm)

## 3.2 安装方法

安装驱动器时请采用直立侧面安装,使散热器表面形成较强的空气对流;必要时靠近驱动器处安装风扇,强制散热,保证驱动器在可靠工作温度范围内工作(驱动器的可靠工作温度通常在 60°C 以内,电机工作温度为 80°C 以内。)。





# 4 端口与接线

# 4.1 接线示意图



驱动器接线示意图

# 

- 参与接线的人员必须具备专业能力。
- 输入电压不要超过交流 110V。

# 4.2 端口定义

### 4.2.1 电源输入端口

	序号	符号	名称	定义	
	1	AC	电源输入端口	中源龄》端口	接 110\/ 态法由
	2	AC		按 HUV 文孤电	
	3	NC	仰网	但の	
	4	NC	休田	休田	



#### 4.2.2 电机输出端口

序号	符号	名称	定义
1	A+		接电机红色线
2	A-	中扣中运建	接电机蓝色线
3	B+	电机电弧线	接电机绿色线
4	B-		接电机黑色线
5	PE	电机接地	

- 必须使用配套的电机,若用户使用非配套电机引起的事故,厂家概不负责。
- 电机资料请参见 6 **适配电机**。

#### 4.2.3 编码器反馈端口

编码器延长线由本公司提供(具体规格请参见 6.2 编码器延长线规格),请将编码器延长线直接连接电机编码器和驱动器。

#### 4.2.4 控制信号端口

各控制信号的对应关系如下:

序号	符号	名称	定义
3	5PU+	脉冲 5V 正输入	脉冲住星
4	PU-	脉冲负输入	
19	24PU+	脉冲 24V 正输入	(抽八百万)
5	5DR+	方向 5V 正输入	方向信号
6	DR-	方向负输入	万间值 5 (输λ 信早)
21	24DR+	方向 24V 正输入	(抽八日 5)
11	5MF+	使能 5V 正输入	庙能信早
12	MF-	使能负输入	( 输 λ 信 早 )
27	24MF+	使能 24V 正输入	(抽八日 5)
13	5CLR_A+	超差报警清除 5V 正输入	却主招敬法阶信早
14	CLR_A-	超差报警清除负输入	超左取言角际值与 (输λ 信号)
29	24CLR_A+	超差报警清除 24V 正输入	(抽)(目う)
9	PEND+	到位信号正输出	到位信号
10	PEND-	到位信号负输出	(输出信号)
7	ALM+	报警信号正输出	报警信号
8	ALM-	报警信号负输出	(输出信号)
41	S-OFF+	电机抱闸控制信号正输出	抱闸控制信号
42	S-OFF-	电机抱闸控制信号负输出	(输出信号)
16	A+	编码器A通道正输出	
31	A-	编码器A通道负输出	编码器脉冲差分
18	B+	编码器B通道正输出	(输出信号)
32	B-	编码器B通道负输出	



3				
	34	Z+	编码器Z通道正输出	
	35	Z-	编码器Z通道负输出	
	39	PZOut	编码器Z通道单端输出	编码器 Z 通道单端 输出(输出信号)

为了避免一些错误动作和偏差,PU、DR 和 MF 应满足一定要求,如下图所示:



#### 4.2.5 RS232 通讯端口

暂不对外开放。

#### 4.2.6 状态指示

MS-M3 有一个六位数码管来显示状态,当驱动器出现故障时,驱动器将停机,并提示 相应的故障代码;驱动器将按照队列形式,将最新故障保存在驱动器的 EEPROM 内,驱 动器最多保存 10 个最新历史故障。

#### 4.2.7 软件升级端口

用于软件升级。

#### 4.2.8 按键 X4

MS-M3 按键显示面板上共有四个轻触按键,实现上翻、下翻、移位/取消和确认功能, 具体操作请参见 5 菜单操作。



# 5 菜单操作

## 5.1 操作界面

MS-M3 按键显示面板上共有四个轻触按键,实现上翻、下翻、移位/取消和确认功能。 如下图所示:



下图表格为各按键功能:

按键	名称	功能
$\langle$	上翻	在同级菜单中向上切换或增加参数值
$\bigcirc$	下翻	在同级菜单中向下切换或减小参数值
	移位	短按此键在参数设置的过程中代表着移位
	取消	长按此键返回到上一级菜单或取消操作
Ł	确认	进入下一级菜单或确认操作

#### 5.2 菜单介绍

系统菜单共有三级,一级菜单包含 5 个菜单项,各菜单项之间可以通过上翻和下翻按 键切换。按" ②" 键一次,进入下一级菜单,在参数设置 PA 子菜单时,长按" ③" 返回上 一级菜单,其他目录短按" ④" 即可返回上一级目录。

				$\checkmark$	dP -
			$\triangleright$	dE-	$\langle$
		$\bigcirc$	Sr -	$\diamond$	
	$\bigtriangledown$	EE-	$\diamond$		
$\diamond$	PA -	$\diamond$			



dP -	$\diamond$		

#### 5.2.1 系统监视菜单项

dP - 菜单项下面共有 14 个二级菜单项,可以监视系统的 10 种状态。在一级菜单下通过"<sup>1</sup>",和"<sup>1</sup>",选择 dP -菜单项,然后按"<sup>1</sup>",键就可以进入 dP -菜单项的二级菜单了,

二级菜单如下表所示:

一级菜单	二级菜单	含义	备注
	dP – SPd	电机实际转速(r/min)	
	dP – SPr	给定转速(r/min)	
	dP – PoS	当前位置低4位(编码器脉冲个数)	
	dP – PoS.	当前位置高4位(编码器脉冲个数)	
	dP – CPo	位置指令低4位(指令脉冲个数)	
	dP – CPo.	位置指令高4位(指令脉冲个数)	
	dP – EPo	位置偏差低4位(编码器脉冲个数)	
	dP – EPo.	位置偏差高4位(编码器脉冲个数)	
	dP – I	电机电流(mA)	
ЧD	dP – bUS	驱动器内部母线电压	
ur -		报警代码	00——无报警
			01——内存读取错误
			02——过压保护
	dP – Err		04——编码器故障
			05——过流保护
			07——位置超差保护
			08——电机接线错相
	dP-t	累计工作时间(小时)	
	dP – VEr	软件版本	
	dP – ror	电机系数	
	_		

进入二级菜单后,通过"◇"和"◇"按键选择想要查看的系统状态项,然后按"↩"

按键,显示屏显示的内容就是该系统状态项的状态值。如需退出,请按"公"键。

#### 5.2.2 参数设置菜单项 PA-

PA-菜单项共有 100 个二级菜单项,每一个二级菜单项对应一个系统参数。通过"<sup>1</sup>"" 和"<sup>1</sup>"按键选择要设置的参数项,按<sup>2</sup>键就可以进入参数设置界面了。



在参数设置的过程中,短按 健代表移位,通过" ?和" ?"按键可修改显示屏显示的数值,显示屏显示的数值不会马上被应用,只有当用户按下" ?"按键后,显示屏显示的数值才会被应用为系统参数。需要退出参数设置时请长按" ?.

※PA-常用参数一览表:

序号	名称	功能	默认值	范围
PA-2	运行模式选择	<ul> <li>0 自运行(通过脉冲信号触发。 脉冲信号光耦导通时,电机 按照 PA-45~PA-53 的参 数设定开始自运行;关断时, 电机停止自运行。)</li> <li>1 开环模式(不接编码器线时 运行此模式)</li> <li>2 位置模式0</li> <li>3 位置模式1</li> </ul>	3	0~3
PA-3	初始显示状态	<ul> <li>0 电机转速</li> <li>1 给定速度</li> <li>2 当前位置(低四位)</li> <li>3 当前位置(高四位)</li> <li>4 位置指令(低四位)</li> <li>5 位置指令(高四位)</li> <li>6 位置偏差(低四位)</li> <li>7 位置偏差(高四位)</li> <li>8 电机电流</li> <li>9 驱动器直流母线电压</li> <li>10 故障代码</li> <li>11 累计工作时间</li> <li>12 驱动器版本</li> <li>13 电机系数</li> </ul>	0	0~13
PA-4	定位精度		2	1~65535 个编 码器脉冲
PA-6	电子齿轮比分子		4000	1~65535
PA-7	电子齿轮比分母(每 转脉冲)	电子齿轮比分子设为 4000 时, 此值相当于步进电机转一圈所 需的脉冲个数。	1600	1~65535
PA-8	编码器分辨率		4000	4000/10000
PA-9	跟踪误差报警阈值	此值可根据实际使用情况更改	5000	0~65535 个编 码器脉冲
PA-10	电流环 Kp		727	0~65535
PA-11	电流环 Ki		50	0~65535
PA-12	电流环 Kc		256	0~65535



PA-13	报警清除信号	0 1	CLR-A 做超差报警清除用; CLR-A 做改变电机旋转方	0	0/1
	(CLN-A)功能选择		向用		
		1	MF 做为一般意义上的电机		0/1
PA-14	使能(MF)功能设置		释放信号使用	1	
		0	MF 做为脉冲阻断功能		
		0	默认不接 MF 信号, 驱动器		0/1
DA 15	(ME)由亚洪 探		响应脉冲指令	0	
FA-13	♥肥(₩II)电   选择	1	需要输入 5V MF 信号,才	0	
			能响应脉冲		
PA-16	报警信号(ALM)输	1	报警输出 ALM 常开	1	0/1
1 7-10	出电平选择	0	报警输出 ALM 常闭	'	0/1
		0	脉冲加方向模式		
PA-17	单双脉冲选择	1	双脉冲模式	0	0/1/2
		2	正交输入		
		0	脉冲光耦不导通到导通时		0/1
PA-18	脉冲右动迟进择		响应脉冲	0	
F A-10		1	脉冲光耦导通到不导通时	0	
			响应脉冲		
PA-19	<b>DA_10</b> 由机旋转方向选择		逆时针	1	0/1
1 7-13	电机旋转力间延许	1	顺时针	'	
PA-20	脉冲带宽滤波器	滤	除脉冲信号毛刺	10	1~128
PA-20	脉冲带宽滤波器	滤 0	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设	10	1~128
PA-20	脉冲带宽滤波器	滤 0	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到	10	1~128
PA-20	脉冲带宽滤波器	滤 0	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。	10	1~128
PA-20	脉冲带宽滤波器	滤 0 1	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小	10	1~128
PA-20	脉冲带宽滤波器	滤 0 1	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉	10	1~128
PA-20	脉冲带宽滤波器	滤 0 1	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。	10	1~128
PA-20	脉冲带宽滤波器 到位信号(PFND)模	滤 0 1 2	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小	10	1~128
PA-20 PA-21	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择	滤 0 1 2	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉	10	1~128 0~2
PA-20 PA-21	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择	滤 0 1 2	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,输出到位,之后,	10	1~128 0~2
PA-20 PA-21	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择	滤 0 1 2	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,输出到位,之后, 到经过 PA-24 设置的时间	10	1~128 0~2
PA-20 PA-21	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择	滤 0 1 2	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,输出到位,之后, 到经过 PA-24 设置的时间 (到位保持时间,单位为毫	10	1~128 0~2
PA-20 PA-21	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择	滤 0 1 2	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,输出到位,之后, 到经过 PA-24 设置的时间 (到位保持时间,单位为毫 秒)为止保持到位的状态。	10	1~128 0~2
PA-20 PA-21	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择	滤 0 1 2	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,输出到位,之后, 到经过 PA-24 设置的时间 (到位保持时间,单位为毫 秒)为止保持到位的状态。 经过到位保持时间后,其状	10	1~128 0~2
PA-20 PA-21	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择	滤 0 1 2	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,输出到位,之后, 到经过 PA-24 设置的时间 (到位保持时间,单位为毫 秒)为止保持到位的状态。 经过到位保持时间后,其状 态由此时的位置指令以及	10	1~128 0~2
PA-20 PA-21	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择	滤 0 1 2	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,输出到位,之后, 到经过 PA-24 设置的时间 (到位保持时间,单位为毫 秒)为止保持到位的状态。 经过到位保持时间后,其状 态由此时的位置指令以及 位置偏差的状态决定。	10	1~128 0~2
PA-20 PA-21 PA-22	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择 到位信号(PEND)电	滤 0 1 2 0	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,输出到位,之后, 到经过 PA-24 设置的时间 (到位保持时间,单位为毫 秒)为止保持到位的状态。 经过到位保持时间后,其状 态由此时的位置指令以及 位置偏差的状态决定。	10	0~2
PA-20 PA-21 PA-22	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择 到位信号(PEND)电 平选择	滤 0 1 2 0 1	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,输出到位,之后, 到经过 PA-24 设置的时间 (到位保持时间,单位为毫 秒)为止保持到位的状态。 经过到位保持时间后,其状 态由此时的位置指令以及 位置偏差的状态决定。 到位时,PEND 导通。	10	1~128 0~2 0/1
PA-20 PA-21 PA-22 PA-22	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择 到位信号(PEND)电 平选择 定位结束范围	滤       0         1       2         0       1         设       1	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,输出到位,之后, 到经过 PA-24 设置的时间 (到位保持时间,单位为毫 秒)为止保持到位的状态。 经过到位保持时间后,其状 态由此时的位置指令以及 位置偏差的状态决定。 到位时,PEND 导通。 到位时,PEND 断开。	10 1 0 5	1~128 0~2 0/1 0~65535 个编
PA-20 PA-21 PA-22 PA-22	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择 到位信号(PEND)电 平选择 定位结束范围	滤       0         1       2         0       1         设 冲	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设 定的编码器脉冲数时,为到 位。 无位置指令,当位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小 于 PA-23 设定的编码器脉 冲数时,输出到位,之后, 到经过 PA-24 设置的时间 (到位保持时间,单位为毫 秒)为止保持到位的状态。 经过到位保持时间后,其状 态由此时的位置指令以及 位置偏差的状态决定。 到位时,PEND 导通。 到位时,PEND 断开。 定位置可控制下定位完成脉 范围	10 1 0 5	1~128         0~2         0/1         0~65535 个编码器脉冲个数
PA-20 PA-21 PA-22 PA-22 PA-23 PA-24	脉冲带宽滤波器 到位信号(PEND)模 式选择 到位信号(PEND)电 平选择 定位结束范围 到位保持时间	滤       0         1       2         0       1         设冲到	除脉冲信号毛刺 当位置偏差小于 PA-23 设定的编码器脉冲数时,为到位。 无位置指令,当位置偏差小于 PA-23 设定的编码器脉冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小于 PA-23 设定的编码器脉冲数时,为到位。 无位置指令,且位置偏差小于 PA-23 设定的编码器脉冲数时,输出到位,之后,到经过 PA-24 设置的时间(到位保持时间,单位为毫秒)为止保持到位的状态。 经过到位保持时间,单位为毫秒)为止保持到位的状态。 经过到位保持时间后,其状态由此时的位置指令以及位置偏差的状态决定。 到位时,PEND导通。 到位时,PEND 断开。 定位置可控制下定位完成脉范围	10 1 1 0 5 10	1~128 0~2 0/1 0~65535 个编 码器脉冲个数 0~65535



PA-25	脉冲指令微细分使能	0 为微细分使能 1 为微细分不使能	1	1
PA-28	脉冲指令滤波	滤波时间 = (PA-28)*50us 此滤波器可以将无加减速的曲 线变成梯形加减速曲线,极大 地平滑运动。而梯形加减速曲 线经过滤波后变为更加平滑的 S形加减速曲线。特别适合于点 位运动场合。	256	1~2048
PA-45	起始速度		50	0~65535Hz
PA-46	加速时间	运行模式为自运行模式或执行	50	0~65535ms
PA-47	减速时间	Sr-ON(内部测试)菜单时,电	50	0~65535ms
PA-48	目标速度	机按照 PA-45~PA-53 的参数设	1600	0~65535 Hz
PA-49	运行脉冲数(高 2 字 节)	定旋转。	0	0~20000
PA-50	运行脉冲数(低 2 字 节)		1600	<b>0~65535</b> 个给 定脉冲
PA-51	间歇时间		100	0~65535ms
PA-52	重复次数		10	0~65535 次
PA-53	是否往复运行		0	0/1
PA-56	开环电流百分比		100	0~100
PA-57	闭环基础电流百分比		40	0~100
PA-58	闭环最大电流百分比		100	0~100
PA-90	位置误差比例系数		10000	0~65535
PA-93	阻尼系数 1		2048	0~65535
PA-94	阻尼系数 2		0	0~65535
PA-95	阻尼系数3		0	0~65535
PA-96	阻尼系数 4		2048	0~65535

## 5.2.3 参数管理菜单项 EE-

EE-菜单项共有6个二级菜单项,如下表所示:

一级菜单	二级菜单	功能
	EE-SEt	参数写入,表示将驱动器内存中的参数写入 EEPROM 的参数区。如不执行此操作,用户修改了的参数在下次上电时会恢复成原来的值。
EE-(参数管理)	EE-rd	参数读取,表示将 EEPROM 的参数区的数据读到内存中。
	EE-bA	参数备份,表示将驱动器内存中的参数写入 EEPROM 的备



	份区。
EE-rS	恢复备份,表示将 EEPROM 的备份区的数据读到内存中。 这个操作不执行参数写入 EEPROM 的动作,如果用户想永 久使用 EEPROM 备份区的数据,还需执行一次参数写入的 操作。
EE-dEF	参数恢复缺省值,表示将所有参数的缺省值读到内存中,并 写入 EEPROM 中。
EE-ACL	历史故障清除。

进行参数保存时需进行如下操作:

- 找到一级菜单的 EE-项
- 进入到二级菜单的 EE-SET
- 长按" ?"键,显示屏会显示 StArt,大约 3 秒以后,出现 FInISH 字样则代表参数保存成功,注意一定要看到 FInISH 字样后在下电。

#### 5.2.4 内部测试菜单项 Sr-

一级菜单	二级菜单	功能		
<b>Sr-(</b> 内部测试)	Sr-On	内部测试开始,电机以 PA-45~PA-53 设定的转速开始运行。		
	Sr-Off	内部测试结束,电机停止运行。		

#### 5.2.5 历史故障显示 dE-

#### 用来查看驱动器 EEPROM 里保存的最新的 10 个历史故障:

一级菜单	二级菜单	功能
	dE-1	
	dE-2	
	dE-3	
	dE-4	
AE (压由按陪查询)	dE-5	dE-01 显示最近一次故障的故障代码, dE-02 显示倒数
UL-(历文取障旦间)	dE-6	第二次故障的故障代码,以此类推。
	dE-7	
	dE-8	
	dE-9	
	dE-10	



# 6 适配电机

MS-M3 标配电机型号 YK286EC118M1。

- 6.1 电机尺寸
- 86mm 两相闭环电机(单位: mm)











## 6.2 编码器延长线规格

编码器延长线用于连接电机编码器和驱动器,下图为编码器线尺寸图,标配延长线长度为 2m,另有 3m、4m、5m、8m、9m、10m、12m、14m 等规格可选。



#### 编码器接线

1	蓝	EA+
2	蓝/白	EA-
3	橙	EB+
4	橙/白	EB-
5	红	+5VCC
6	黑	EGND

#### 6.3 电机规格

型号	轴径 D(mm)	轴伸(mm)	轴长 L1(mm)	止口直径 D1(mm)
YK286EC118M1	14	平键 5x5 x25	40	60

## 6.4 技术参数

型号	步矩 角 (°)	额定 电压 (v)	电机 长度 (mm)	保持 转矩 (N.m)	额定电流 (A/phase)	相 电阻 (Ω)	相电 感 (mH)	转子惯 量 (g.cm)	电机 重量 (kg)	电机线数
YK286EC118M1	1.8	2.45	144	6.0	4.8	0.4	2.9	3200	5.0	4



# 6.5 矩频特性曲线图(仅供参考)

驱动器: MS-M3 电压: 75Vac







# 7 常见故障及处理



# 7.1 确认要点







# 7.2 故障分析与处理

故障代码	故障名称	原因	处理
		① 驱动器电源输入电压超过规	① 输入正确电压
Err 2		定值。	② 延长加减速时间、减轻负载
E11-2	边压床扩	② 驱动器制动时再生电能太大。	或增大 PA-28 的值。
		③ 驱动器故障(回路故障)	③ 更换新的驱动器
		① 电机电流线 A+,A-,B+,B-间短	① 检查电机电流线是否短路,
		路。	线上是否有毛刺等。正确连
Err-5	过流保护	② 驱动器故障(回路,部件不	接电流线。
		良)。	② 更换新的驱动器
		③ 电机烧毁。	③ 更换新的电机
		① 电机电流线 A+,A-,B+,B-线序	① 核灾中和中海维县不按西北
	电机电流线	错误。	① 核关电机电机线定日接安尔 正确连接
EII-0	错相保护	② 电机电流线 A+,A-,B+,B-间	止'洲过按。 ① 检查由却由这维县不短败
		短路。	② 检查电机电弧线定日应路。
		① 编码器反馈接口松动、脱线,	① 检查编码器反馈线是否正
Err_4	编码器故障	断线、短路。	确,可靠连接。
L11-4		② 电机部件损毁。	② 更换新的电机
		③ 驱动器部件不良。	③更换新的驱动器。
			① 核实电机电流线是否按要求
		① 电机电流线 A+,A-,B+,B-未可	正确,可靠连接。
		靠连接,或线序错误。	② 在不影响设备加工要求的情
		② 负载太大,加减速时间太短,	况下适当增大 PA-9 的数值。
	跟踪误差招	或电机选型不合适。	适当延长加减速时间, 减轻
Err-7	<b></b>	③ 电机带有电磁抱闸且电磁抱	负载,降低速度。
	<b>产</b> [ <b>小</b> ]	闸未按要求打开。	③ 检查电机电磁抱闸工作回路
		④ 电机带有电磁抱闸,但抱闸的	是否正确。
		闭合与关断并非通过驱动器	④请经由驱动器自带的
		的 S-OFF 信号控制。	S-OFF+, S-OFF-信号来控
			制电机抱闸。
		① 驱动器参数保存未完成即断	① 执行 <b>FF-dFF</b> . 恢复驱动器
	驱动器内左	电。	出厂默认值. 消除故障
Err-1	<b></b>	② 驱动器参数保存区的数据受	② 同上。
	<b>达</b> 11 山	损。	<ul><li>○ □□⊥。</li><li>③ 更换新的驱动哭</li></ul>
		③ 驱动器部件不良。	◎ 天环州山地约翰。

YAKOTEC<sup>®</sup> www.yankong.com

# 8保修及售后服务

## 8.1 保修

请保留好包装箱以便运输、储存或需要退回本公司维修时使用。

#### 一年保修期:

来自本驱动器使用一年内因为产品自身的原因造成的损坏,负责保修。

#### 不在保修之列:

- 不恰当的接线、电源电压和用户外围配置造成的损坏。
- 无本公司书面授权条件下,用户擅自对监护仪进行更改。
- 超出电气和环境的要求使用。
- 驱动器序列编号被撕下或无法辨认。
- 外壳被明显破坏。
- 不可抗拒的灾害。

## 8.2 售后服务

当您需要产品售后服务支持时,请拨打本公司全国免费服务热线: 400-033-0069

周一至周五(国家法定节假日除外)8:30-17:30

公司总部地址: 深圳市光明新区招商局光明科技园 B3 栋 6B 公司研发中心: 深圳市南山区高新北区新西路 7 号兰光科技大厦 8 楼 电话: (86) 755-86142288 86142255 传真: (86) 755-86142266 网址: www.yankong.com

您拨打电话之前,请先记录以下信息:

- 故障现象
- 产品型号和序列号
- 安装日期或者生产日期